

NOTAS DE ACTUALIZACIÓN

info@promine.com



Notas de actualización 2022.10

Este documento contiene las descripciones de los nuevos comandos y mejoras que se incluyen en la versión **2022.10** de Promine. Estos son válidos desde el lanzamiento de la versión el **22 de agosto de 2022**.

Copyright

© 2021 Promine Inc. Todos los derechos reservados. Queda estrictamente prohibido copiar, distribuir o tratar de otra manera este documento, excepto de acuerdo con el Contrato de Licencia de Usuario Final de Promine.

Tabla de contenidos

Nuevos comandos	2
Modulo: Perforación y voladura subterranea	2
DRIJOIN– Unir reportes	2
Modulo: Seguimiento de agua	3
ᅉ WATI – Insertar Fuente de Agua	
🧉 WATE – Editar Fuente de Agua	4
<table-cell-rows> WATX – Exportar Fuente Agua</table-cell-rows>	6
WATH – Visualizar los datos	6
🗹 WATO – Opciones de Seguimiento de Agua	8
Modulo: Mec. Rocas	11
RKMRMR – Calculate RMR	
Modulo: Perforación y voladura de galerías	13
DDBTI – Insertar plantilla	13
Mejoras	
Modulo: Obras 3D	17
3DDC – Construir obra en 3D	17
Modulo: Contrapozos 3D	19
3DRC – Construir 3D	
Modulo: Perforación y voladura subterranea	20
DRIH- Insertar tiros	
Modulo: Diseño de obra	
PLAME – Reporte	

Nuevos comandos

Modulo: Perforación y voladura subterránea

DRIJOIN- Unir reportes

Un nuevo comando llamado DRIJOIN se ha añadido al módulo de perforación y voladura subterránea. Este comando puede conseguirse entre los comandos personalizados del módulo. DRIJOIN se puede utilizar para unir varios reportes hechos con DRIR para una visualización más general de los datos en un solo lugar.

Pasos a usar:

- 1. Escribe DRIJOIN en la línea de comandos o haz clic directo en el comando
- 2. El comando indicara al usuario que seleccione los reportes a unir juntos (deben tener el mismo formato y estar en la vista de sección)
- 3. Luego una ventana aparecerá preguntando si el reporte contiene totales en la última fila

Responder Si o No (Ningún Quizás!)	×
¿Su tabla contiene totales en la última fila?	
Sí No	

4. Si el usuario hace clic en el botón "Sí", aparecerá el siguiente cuadro de diálogo preguntando dónde (el número de la columna) se van a insertar los totales

Entrar un valor:	×
Ingrese las columnas en las que desea calcular los totales (por ejemplo : 1,2,3). Ingrese -1 para ningún total.	
Aceptar Cancelar	

Notes:

• El usuario puede seleccionar varias columnas para insertar los totales, pero deben estar separadas por comas.

Ej: 3,13 (siendo en el reporte del ejemplo siguiente 4 la columna "longitud" y 14 la columna "longitud de carga" las calculadas mientras que las otras están marcadas con una "X")

							D	rill							
Hole	Diam.	Pivot	Longitud	Azim	Angle	#Rod	East	North	ELEV	Done	Ring	Explosive	Load	Load	Load
Num					Dip	1.2m				by:	#	(type)	length	from	to
3	100 MM	A	12.86	346.7	<b7°< td=""><td>10.7</td><td>2678676.9</td><td>4667136.9</td><td>-89.8</td><td></td><td>SEC-6</td><td>EMULSION</td><td>11.9</td><td>1.0</td><td>12.9</td></b7°<>	10.7	2678676.9	4667136.9	-89.8		SEC-6	EMULSION	11.9	1.0	12.9
9	100 MM	A	12.85	344.5	<87°	10.7	2678684.7	4667138.6	-90.1		SEC-7	EMULSION	9.9	1.0	10.9
1D	1CO MM	В	12.52	344.5	<87°	10.4	2678684.9	4667137.8	-89.8		SEC-7	EMULSION	9.5	1.0	10.5
11	100 MM	C	12.46	344.5	<87°	10.4	2678685.2	4667137.1	-89.7		SEC-7	EMULSION	9.5	1.0	10.5
6	1CO MM	A	12.80	343.4	<87	10.7	2678683.0	4667138.4	-90.0		SEC-3	EMULSION	9.8	1.0	10.8
7	100 MM	B	12.34	343.4	<87°	10.3	2678683.3	4667137.6	-89.6		SEC-3	EMULSION	9.3	1.0	10.3
8	100 MM	C	12.53	343.4	<87°	10.4	2678683.5	4667136.9	-89.8		SEC-3	EMULSION	9.5	1.0	10.5
4	100 MM	A	12.77	345.2	<85°	10.6	2678679.6	4667137.5	-89.7		SEC-1	EMULSION	9.8	1.0	10.8
5	100 MM	В	12.60	345.2	<85°	10.5	2678679.8	4667136.7	-89.6		SEC-1	EMULSION	9.6	1.0	10.6
2	100 MM	A	12.87	346.1	<86°	10.7	2678676.2	4667136.7	-89.9		SEC-5	EMULSION	9.9	1.0	10.9
1	100 MM	A	13.01	346.4	<86°	10.8	2678675.5	4667136.6	-90.0		SEC-4	EMULSION	10.0	1.0	11.0
	Х	Х	139.61	Х	X	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	108.70	Х	Х

Modulo: Seguimiento de agua

Se ha añadido un nuevo módulo en la categoría de Ingeniería 1. Se puede utilizar para hacer un seguimiento de las fuentes de agua en la mina visualizando los datos de una base de datos y añadiendo datos a la misma base de datos. Por el momento el módulo cuenta con 5 comandos que se denominan: Insertar Fuente de Agua (WATI), Editar Fuente de Agua (WATE), Exportar Fuente de Agua (WATX), Visualizar los Datos (WATH) y finalmente, Opciones de Seguimiento de Agua (WATO). La funcionalidad de cada comando y cómo utilizarlo paso a paso se va a explicar en los siguientes títulos.

🔮 WATI – Insertar Fuente de Agua

Se ha añadido el nuevo comando Insertar fuente de agua (WATI) para insertar las diferentes fuentes de agua junto con las especificaciones que el software solicita sobre estas fuentes.

Pasos a usar:

- 1. Haga clic en el comando Insertar fuente de agua (WATI)
- 2. A continuación, aparecerá la siguiente ventana:

Agregar Caudal		×
Nombre:		Análisis Ni
Por:		Cu Al
Nivel:		S BH
2022-09-02 08:17	Fecha	Ca
X: 2678449.1 Y: 46672	50.8 Z: 0.0 Eligir	Na
Caudal:	Glace - 0.00 L/min 🗸 🗸	
Fuente:	Forage DDH \sim	
Ubicación:	Toit ~	
Azimut: Pend	liente: Eligir	
	Aceptar Cancelar	

- 3. El usuario debe rellenar los campos requeridos por el software en la ventana "Insertar fuente de agua" como el nombre de la fuente, por quién fue creada la fuente, el nivel de la mina, la fecha, las coordenadas (también el usuario puede escoger las coordenadas de las existentes en el dibujo, así como el azimut y la pendiente)
- 4. Una vez completada toda la información en la ventana "Insertar fuente de agua", el usuario puede hacer clic en Aceptar y la fuente de agua será insertada.
- 5. El icono de la Fuente de Agua tendrá este aspecto:



Nota:

Los bloques pueden ser personalizados en las opciones del módulo con el botón "Volumen de caudal". Se puede utilizar cualquier bloque que se haya colocado en la carpeta Promine/Config/WAT.

🍯 WATE – Editar Fuente de Agua

Con este nuevo comando en el Módulo de Seguimiento de Agua el usuario puede editar los datos de las fuentes ya existentes.

Pasos a usar:

- 1. Haga clic en el comando Editar fuente de agua (WATE)
- 2. Aparecerá la siguiente ventana. Sería casi la misma que en el comando WATI con la excepción de que esta tiene partes grises que no se pueden editar como el campo "nombre", el campo "por", etc.

Fechas anteriores:	Nueva fecha	Análisis Ni
Nombre:	Promine	Cu
Por:	Ana	S
Nivel:	1000.0	Ca
2022-09-02 08:19	Fecha	
☆ -5989.6	Y: 3900.3 Z: 300 .	0
Caudal:	Glace - 0.00 L/min	\sim
Fuente:	Forage DDH	\sim
Ubicación:	Toit	\sim
Azimut: 330	0 Pendiente: 45.	.0

- 3. Una vez que el usuario está en esta ventana, puede editar datos como: añadir una nueva fecha, añadir un tipo de análisis y también un caudal.
- 4. Una vez que el usuario pulse aceptar los nuevos cambios se verán en la base de datos como una actualización de la entrada si se utilizó una fecha anterior y como una nueva entrada si se utilizó una nueva fecha.

<table-cell-rows> WATX – Exportar Fuente Agua

Se ha creado el nuevo comando WATX para exportar las fuentes de agua a archivos DXF o CSV.

Pasos a usar:

- 1. Haga clic en el botón "Exportar fuente de agua" (WATX)
- 2. Seleccione las fuentes de agua a exportar
- 3. El usuario puede ahora elegir entre un archivo DXF o CSV para exportar su fuente de agua y hacer clic en OK
- 4. Una vez que el usuario haga clic en Aceptar, aparecerá la siguiente ventana:

Exportar como DXF	×
Seleccionar la información a exportar en DXF:	Análisis
Nombre del caudal	
🗹 Caudal	
☑ Fuente	
🗹 Ubicación	
🗹 Análisis	
Seleccionar los análisis	Remover un análisis
Aceptar Cano	celar

- 5. Ahora el usuario puede seleccionar la información a exportar en el archivo DXF marcando o desmarcando las casillas y seleccionando los análisis a exportar.
- 6. Una vez que se haya completado la configuración y el usuario haga clic en OK, el archivo DXF estará listo para ser exportado.

Gande							
Support de terra	lin						
Plancher							
2022-08-26 08	:58 Débit	(L/min) =	= 0.01		Ni	=	2
2022-08-26 09	:02 Débit	(L/min) =	= 0.01		Ni	=	2
2022-08-26 09	:03 Débit	(L/min) =	= 0	Ni	=	3	

🛄 WATH – Visualizar los datos

Se ha creado el nuevo comando WATH en el módulo Seguimiento de agua para ver los Datos Históricos de las fuentes de agua. Los datos históricos que se mostrarán significan los cambios que se han hecho en las fuentes de agua de ciertas propiedades como el caudal, y también en las leyes y la fecha y hora en que se hicieron esas modificaciones.

Datos históricos	×
Datos analizados:	Flow_(vol/time) ~
10-Jul-22	Flow_(vol/time) Ni
2022-09-02 08:23	Cu Al
Aceptar	pH
	-Ca Na

Pasos a usar:

- 1. Clic en el comando WATH
- 2. La siguiente ventana aparecerá

Datos históricos	>	<
Datos analizados:	Flow_(vol/time)	-
10-Jul-22	Fecha de inicio	
2022-09-02 08:23	Fecha de fin	
Aceptar	Cancelar	

3. Desde la ventana anterior el usuario debe seleccionar los datos a analizar, en este ejemplo utilizaremos los datos de flujo. Elija las fechas de inicio y finalización y haga clic en Aceptar.



En el ejemplo de la imagen de arriba podemos ver que no hay cambios durante las diferentes horas del día, pero un cambio en el volumen se hizo a las 11:50 durante el 2022-08-23.

🗹 WATO – Opciones de Seguimiento de Agua

El comando WATO ha sido añadido al módulo de Seguimiento de agua como las opciones del módulo. Con este comando el usuario puede modificar la mayoría de los parámetros utilizados en el módulo de Seguimiento de agua como añadir una Base de Datos y configurarla. Además, puede modificar la escala de la gráfica, las escalas de los textos y añadir elementos a las diferentes listas.

Pasos a usar:

- 1. Haga clic en el comando WATO
- 2. Aparecerá la siguiente ventana:

Opciones de gestión de	×							
Volumen de caudal	Tamaño del texto exportado:	0.80						
Tipo de caudal	Tomoño dellando de mondos	0.60						
Tipo de ubication	ramano dei texto de reporte:	0.00						
Tipo de análisis	Escala de gráfico:	1.50						
Configurac	Configuración de la base de datos							
Acepta	ar Cancelar							

3. El usuario puede ahora configurar los diferentes parámetros como mejor le convenga, como cambiar la escala gráfica o los diferentes tamaños de texto. El usuario también puede configurar la Base de Datos en este punto y editar los volúmenes de caudal, los tipos de caudal y otros parámetros.

Pasos para configurar la base de datos

- 1. Haga clic en el botón "Configuración de la base de datos".
- 2. Aparecerá la siguiente ventana:

Elija una base de datos				Tabla:	SOURCE			~
Provider=N	licrosoft.ACE.OL	EDB.12.0;Da	ta Source=C:/Users/A	SUS/Downloads/F	M_EV.acc	db;		
Elija los c	ampos							
Nombre:	Name	~	Caudal (vol/tiempo):	Flow_(vol/time)	~	Pendiente:	Dip	~
Nivel:	Level	~	Ubicación:	Location	~	Este:	East	~
Fecha:	Date	~	Tipo de caudal:	Flow_Type	~	Norte:	Nort	~
Usuario:	User	~	Azimut:	Azi	~	Elevation:	Elev	~

- 3. En el botón de selección de base de datos el usuario puede seleccionar la base de datos a utilizar (asegúrese de que tiene la mayor cantidad de parámetros requeridos por el software)
- 4. Seleccionar una tabla de la base de datos haciendo clic en la lista desplegable
- 5. Configurar los campos de la base de datos para que coincidan con los elementos requeridos por el software
- 6. Una vez importada y configurada la base de datos, el usuario puede hacer clic en Aceptar para guardar los cambios

Nota: Si la configuración de la base de datos tiene tipos de campo inesperados, se mostrará la siguiente advertencia:

Advertencia		×
Es posible que uno de Esto puede hacer que La configuración se se	e los campos de la tabla e los comandos del móc eguirá guardando.	a no sea del tipo correcto. dulo queden inoperativos.
Los campos deben	tener los siguientes tipo)S:
Nombre : texto	Caudal : número	Pentiente : número
Nivel : número	Análisis : número	Este : número
Fecha : texto	Ubicación : texto Fuente : texto	Norte : número
Usuario : texto	Azimut : número	Elevación : número
	Aceptar	

Pasos para configurar las listas

- 1. En las "Opciones de gestión del agua" pulse cualquiera de las opciones para añadir, editar o eliminar elementos de esas listas.
- 2. Haga clic en cualquiera de las opciones (volumen de caudal, tipo de caudal, etc.) y aparecerá una ventana como la siguiente, en la que el usuario podrá añadir, editar o eliminar elementos de las diferentes listas

Editar lista	×
Origen del caudal	A = = = = = =
Forage DDH	Agregar
Forage Production Structure	Editar
Support de terrain	Borrar
	Cubin
	Subir
	Bajar
Aceptar Cancela	r

3. Si el usuario hace clic en el botón "añadir", aparecerá la siguiente ventana para añadir un elemento a la lista:



4. Es el mismo en casi todos los botones con la excepción del botón "Volumen de caudal" que necesita más información para añadir volúmenes de caudal a la lista:

Opcione	Editar caudal X	×
Volume	Nombre:	0.80
Tipo c	Caudal (L/min): 1.00	0.60
Tipo de	Bloque: PromWat_1_Glace.dwg ~	0.00
Tipo	Escala de bloque: 1.00	1.50
	Color: 256	
	Aceptar Cancelar	

Aquí se puede seleccionar el bloque que se insertará para el volumen de caudal específico, así como su escala y color. Para utilizar un bloque hay que colocarlo en la carpeta Promine/Config/WAT.

Modulo: Mec. Rocas

RKMRMR – Calculare RMR

Se ha añadido un nuevo comando llamado "Calcular RMR" (RKMRMR) al Módulo de Mecánica de Rocas. Este nuevo comando se puede utilizar para calcular el índice de masa de la roca (RMR) en un dibujo de acuerdo con la entrada de los usuarios.

Pasos para usar RKMRMR:

- 1. Haga clic en el comando "Calcular RMR" (RKMRMR)
- 2. Haga clic en el lugar del dibujo donde desee insertar el bloque
- 3. Aparecerá la siguiente ventana:

Rock Mass Ra	ting (RMR)			×
Espaciamiento	Condicion de la Fractura	Condición Agua	Criterios orientación del fracturamiento	RMR
	F	ACTOR	RANGO	
		A1	12	
		A2	3	
		A3	8	
		A4		
		A5	4	
		В	-10	
	Τα	otal RMR	37	
	Maci	zo Rocoso	Macizo rocoso de m	ala calidad
Insertar tab	bla de clases	0	0k Cancelar	

- 4. En esta ventana hay diferentes pestañas como "Valor de resistencia de la roca", "Valores de índice de recuperación modificados", "Espaciamiento", etc.
- 5. El usuario debe ir pestaña por pestaña y hacer clic en los números de las columnas "Factores" en función de sus valores de roca
- 6. A continuación, en la última pestaña (la pestaña "RMR"), el usuario puede ver el resultado del cálculo del RMR y un indicador de "Macizo rocoso". También hay una casilla para insertar la tabla de clases y su significado en el dibujo.

Rock Mass Rat	ing (RMR)					×
Espaciamiento	Condicion de la Fractura	Condición Agua	Criterios	orientación del fracturamiento	RMR	4 •
						1
	E,	ACTOR		RANGO		
		A1		12		
		A2		3		_
		A3		8		_
		A4		20		- 1
		A5		4		_
		В		-10		_
	Τα	tal RMR		37	-	
	Maci	zo Rocoso		Macizo rocoso de ma	ala calidad	
Insertar tab	la de clases	C	lk	Cancelar		

7. Una vez que el usuario pulsa OK el punto se va a añadir al dibujo con el número de "RMR

total" y el color (en este caso naranja, que representa la mala calidad) y la tabla de clases con la leyenda:

$\overline{\boldsymbol{\zeta}}$	\bigcirc
\bigcirc	\bigcirc

Clases de m	acizos rocosos según el	RMR
Clase Macizo Rocoso	Descripción	RMR
	Macizo rocoso de excelente calidad	81-100
	Macízo rocoso de buena calidad	61-80
	Macizo rocoso de calidad regular	41-60
IV	Macizo rocoso de mala calidad	21-40
V	Macizo rocoso de muy mala calidad	0-21

Modulo: Perforación y voladura de galerías

DDBTI – Insertar plantilla

Hay un nuevo comando llamado DDBT que fue hecho para que el usuario pueda crear sus propias plantillas y luego poder insertarlas en sus dibujos. Esta nueva mejora se hizo para agilizar los procesos del usuario.

Pasos para crear una plantilla en DDB:

- 1. Es necesario tener el contorno de la perforación y los tiros ya insertados en el orden en que el usuario quiere que se guarde la plantilla.
- 2. Ir a las opciones de perforación y voladura de la obra (DDBO)
- 3. Hay una nueva columna llamada "Plantilla de tiros de galería"

Opciones de perforación	y voladura	a de la galería					×
Longitud de perforación	4.00	Reportes	Diámetros	Explosivo	Retardo	Tapón de perforación	Plantilla de tiros de galería
Longitud media de tiros D Usar grados Inclinación predeterminada	3.70	Reportes Default	Dia. 50 mm 63 mm 3 inch 4 inch	Explosivo ANFO EMULSION STEMMING APEX ULTRA ANFO HD	Retardo Initial	Tapón de A	Plantilla de tiros de test
Azimut predeterminado Fficiencia de voladura	0.00 95.0			POWER SPLIT			
Escala del reporte	1.00						
Densidad	3.01	Agregar	Agregar	Agregar	Agregar	Agregar	Agregar
Espaciamiento horizontal :	1.00	Editar	Editar	Editar	Editar	Editar	Editar
Espaciamiento vertical	1.00	Borrar	Borrar	Borrar	Borrar	Borrar	Borrar
Escala: Rounded	0.50	Predeterminado	Predeterminado	Predeterminado	Predeterminado	Predeterminado	Predeterminado
Perfiles		Default \checkmark	50 mm \sim	ANFO 🗸	Initial \checkmark	A ~	test 🗸
			Асер	tar Cancelar			

- 4. Para añadir una nueva plantilla a la lista, pulse el botón "Agregar".
- 5. El software pedirá al usuario que seleccione los objetos (tiros y contorno de tiro)

6. Una vez seleccionados los objetos, el usuario deberá seleccionar el punto de inserción de la plantilla. Después de hacerlo, aparecerá la siguiente ventana:

Propiedades del tiro	×
Diámetro: 50 mm	~
Longitud del tiro: Cargar con explosivos	3.70
Tipo de explosivo: ANF	0 ~
Carga por porcentaje	Porcentaje:
Carga por longitud	Longitud de carga:
O Carga por cartucho	Número de cartuchos:
Tipo de retardo	Initial \checkmark
Número de retardo	1 ~
Aceptar	Cancelar

- 7. El usuario introducirá los datos que considere y luego hará clic en OK. Durante este paso el usuario puede introducir los explosivos de forma general a todos los tiros, también añadir retardos y modificar la longitud y el diámetro del tiro.
- 8. La siguiente ventana aparecerá después de realizar la configuración de las propiedades del tiro y hacer clic en OK:



- 9. Con esta nueva ventana el usuario puede editar los tiros según sea necesario:
 - El usuario puede añadir un "Nombre de corte" a la plantilla
 - El usuario puede modificar el ancho y la altura del corte.
 - En la primera fila de botones están los botones básicos: Editar, Añadir, Mover o borrar los tiros.
 - En la segunda fila hay botones para alinear los tiros de forma horizontal o vertical y para cambiar la posición del punto de inserción (representado por la cruz amarilla) y seleccionar.
 - Los botones anteriores "Seleccionar" y "Editar" sirven para editar un solo tiro a la vez, por lo que hay 2 botones adicionales para seleccionar varios tiros y también para editar varios tiros.
 - El usuario también puede modificar el espacio de la cuadrícula y marcar la casilla para ajustarse a la cuadrícula.
- 10. Una vez que la plantilla está configurada, el usuario puede hacer clic en OK y la plantilla se añadirá a la lista de plantillas de perforación de obra.

Nota: Cuando el usuario añade una nueva plantilla debe seleccionar los contornos con el tiro, como el siguiente. Esto abrirá la ventana de propiedades de los tiros donde se definen los mismos.



Pasos para insertar plantilla

- Una vez creadas las plantillas, el usuario puede insertarlas yendo al botón "Insertar" (DDBI) y luego haciendo clic en el botón "Insertar plantilla" (DDBTI) o escribiendo directamente DDBTI en la línea de comandos
- 2. Aparecerá la siguiente ventana:

Propiedade	s de tapón	×
Tapón:	test	~
Inclinación:(?	۵)	0.0
Azimut:		0.0
Escala se	gún diámetro	
Escala de blo	oque:	0.50
Velocidad me	edia de perforacion (m/h):	1.00
Costo de per	foración (\$/m)	0.00
Ac	Cancela	r

- 3. Una vez que el usuario haya configurado las especificaciones puede hacer clic en ACEPTAR y seleccionar un contorno de obra
- 4. La plantilla ahora puede ser movida con el cursor y colocada en la posición ideal

Mejoras

Modulo: Obras 3D

3DDC – Construir obra en 3D

Se ha realizado una mejora en el comando 3DDC para crear mejores obras 3D utilizando polilíneas. Ahora es posible crear obras con curvas y no sólo segmentos rectos. Para que esto funcione, el usuario tiene que insertar una polilínea que defina la dirección de modelado.

Pasos para utilizar la mejora:

- 1. Disponer de las polilíneas adecuada para el modelado (muros, polilíneas de techo y de piso, alzados de planta) previamente insertada.
- 2. Dibujar una polilínea de modelado siguiendo más o menos el centro de la obra. En la imagen de arriba la polilínea roja sería la polilínea de modelado



- 3. El software pedirá primero seleccionar las polilíneas de topografía
- 4. Luego el usuario deberá seleccionar la polilínea de modelado
- 5. Finalmente, el usuario debe confirmar el número mínimo de puntos para que se cree un segmento de obra:



6. El resultado será el siguiente:



Notas:

- La obra de la imagen de arriba puede realizarse en una sola operación gracias a esta nueva mejora
- La polilínea de modelado también puede ser seleccionada como una de las polilíneas de obra, pero si fue dibujada en la elevación 0 el resultado incluirá la caída hasta esa elevación.
- Hay parámetros en las opciones que pueden alterar la funcionalidad del comando
 - La obra se verá diferente dependiendo de si el software está configurado para crear mallas o sólidos 3D, siendo los sólidos 3D la opción sugerida para obtener mejores resultados. Las mallas pueden ser arregladas si es necesario con el comando MESHPIN para fijar la orientación de los triángulos.
 - El ancho de búsqueda de los puntos establecerá la distancia de la polilínea en la que la trayectoria que los puntos se mantienen como válidos. Esto es para evitar errores de modelado cuando las polilíneas vuelven sobre sí mismas.

Opciones - Obras 3D	×
Perfil de la obra	Obra automática Ancho de búsqueda de un punto: 8.0
Color - mes	Distancia máxima a un grupo de puntos: 0.5
Obligar al comando unir a simplificar modelos Permitir la conexión con mallas unidas Construcción como:	Capas del piso PISO 1904 PISO Agregar
Malla Sólido 3D	PLAN FLOORS FLOOR Borrar
Escala del reporte:	OK. Cancelar

Modulo: Contrapozos 3D

3DRC – Construir 3D

El comando 3DRC tiene ahora una tercera opción de modelado para crear contrapozos redondos. Creará una malla alrededor de una polilínea con el radio deseado. Para utilizarlo, se ha añadido un nuevo botón en la primera ventana abierta por el comando.

Pasos para su uso:

- 1. Haga clic en el comando Construir 3D (3DRC).
- 2. La siguiente ventana aparecerá con el nuevo botón "La polilínea se interpretará como el centro del tiro".

Elige una opción: X
Las polilíneas se interpretarán como si fuera la mitad de los muros, techos y pisos.
Las polilíneas se interpretarán como esquinas del contrapozo
La polilínea se interpretará como el centro del tiro
Cancelar

3. Después de hacer clic en ese botón, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo para que el usuario defina el radio del contrapozo.

perforación de contrapozo 🛛 🗙						
Radio: 5.00						
Aceptar	Cancelar					

4. El último paso es seleccionar la polilínea que define la trayectoria del contrapozo.



5. El resultado será el siguiente:



Modulo: Perforación y voladura subterránea

DRIH-Insertar tiros

Se ha añadido una nueva mejora en el comando DRIH. Ahora los usuarios pueden anotar tiros y puntos de pivote mientras insertan los mismos tiros.

Pasos para utilizarlo:

- 1. Para utilizar esta mejora, el usuario debe elegir la casilla "Anotar tiro" del cuadro de diálogo DRIPREF
- 2. A continuación, seleccione un estilo de reporte (las anotaciones de tiros y pivotes

Perforación Opción predeterminad	a-Distancia desde línea de referencia	Torto				
	Desde la boca Desde susta del sistemente	Altura general del texto	0.700			
O Abanico	O Desde punto del pivote	Altura de texto - Dirección de la vista Altura de texto - Proyectar boca/fondo	1.000			
 Manual Seguir 		Tolerancia de ruptura: Espaciamiento (radio del cursor):	0.10			
Medir las barras a p	artir del pivote	Sobre-perforación:	0.00			
Mostrar número de t	iro cuando se proyecta en planta	Profundidad:				
Mantener los snaps	activos durante el uso de las funciones tapones en el resumen de la voladura	Costo de perforación/longitud 7.00 Costo de carga/longitud 1.00				
Permitir la edición de	el radio al insertar los tiros para el ángulo de la sección (DRIAS)	Colores para las funciones de perforación Color				
Factor de conversión p	ara la longitud: 0.305	Color para marcar tiro en vista en planta Tiro abierto				
Anotar el Oeste con:		Tiros no abiertos				
Decimales para angulo	de seccion:	Annotar tiro				
Personalizar reporte	Perforadoras Diám	etros Explosivos Contra	ipozos			
	Guardar como	Cargar				
	Aceptar	Cancelar				

seguirán el estilo de anotación seleccionado para ese reporte).

3. Si la opción de anotar los tiros está marcada, después de insertar los tiros utilizando el comando DRIH, aparecerá un cuadro de diálogo para que el usuario elija el número/letra del primer tiro, el prefijo de los números de los tiros y el número/letra del pivote.



4. El resultado será el siguiente:



Modulo: Diseño de obras

PLAME - Reporte de la obra

El comando PLAME ha sido mejorado para incluir más datos y opciones. Ahora el usuario puede exportar el informe a un archivo CSV con los parámetros seleccionados por él.

Pasos para utilizarlo:

- 1. Anda a los comandos personalizados del módulo diseño de obras y clic en PLAME
- 2. Selecciona la línea de centro
- 3. La siguiente ventana aparecerá

Reporte de la obra 🛛 🗙						
Tipo de resultado						
🗹 Gráfica						
Archivo Archivo						
Anotaciones						
Nombre de la obra						
Rango de fechas						
✓ Longitud						
Volumen						
Tonelaje						
Aceptar						

4. Una vez que el usuario seleccione la línea de centro el usuario será capaz de visualizar el informe en el dibujo y también guardar el archivo CSV

	Reporte de la obra (PLAME)										
Obra	Nombre	de la	obra	Fecha	de	inicio	Fecha	final	Longitud	Volumen	Tonelaje
1		Х			Х		X		121.29	0.00	0.00
2		Х			Х		X		12.75	0.00	0.00
3		Х			Х		X		11.60	0.00	0.00
4		Х			Х		X		11.72	0.00	0.00
5		Х			Х		X		126.88	0.00	0.00
6		Х		2021	/04	-/25	2021/0	06/06	61.67	0.00	0.00
7		Х		2021	/04	/25	2021/0	06/23	87.58	0.00	0.00
8		Х		2021	/04	/25	2021/0	05/05	13.01	0.00	0.00
9		Х		2021	/04	/25	2021/0	05/05	13.74	0.00	0.00
10		Х		2017	//07	//12	2017/0	07/20	10.74	0.00	0.00
11		Х		2017	//06	5/17	2017/()76/13	- 38.89	0.00	0.00
Total		Х			Х		X		509.86	0.00	0.00

Este será el resultado del reporte:

Este será el resultado para el archivo:

Obra	Nombre de l	Fecha de inic	Fecha final	Longitud	Volumen	Tonelaje
1	х	х	х	17.74	0	0
2	х	х	х	8	0	0
3	х	х	х	28.9	0	0
4	х	х	х	3.92	0	0
5	х	х	х	3.92	0	0
6	х	х	х	13.84	0	0
7	х	х	х	29.42	0	0
8	х	х	х	121.29	0	0
9	х	x	х	12.75	0	0
10	х	x	x	11.6	0	0
11	x	x	x	11.72	0	0
12	х	x	х	126.88	0	0
13	х	1/10/2017	7/10/2017	7.5	0	0
14	х	1/10/2017	16/10/2017	29.1	0	0
15	х	23/08/2017	2/10/2017	59.4	0	0
16	х	23/08/2017	4/09/2017	17.34	0	0
17	х	11/09/2017	21/09/2017	13.63	0	0
18	х	23/08/2017	12/09/2017	29.29	0	0
19	х	25/04/2021	6/06/2021	61.67	0	0
20	х	25/04/2021	23/06/2021	87.58	0	0
21	х	25/04/2021	5/05/2021	13.01	0	0
22	х	25/04/2021	5/05/2021	13.74	0	0
23	х	12/07/2017	20/07/2017	10.74	0	0
24	х	17/06/2017	13/07/2017	38.89	0	0
Total	х	Х	Х	771.87	0	0

Notas:

• Para calcular el volumen y el tonelaje, el usuario tendrá que elegir una densidad en las opciones y generar una malla con el comando PL3D.

- Como las líneas centrales y las mallas no estaban conectadas antes, el usuario tendrá que regenerar las mallas para los dibujos más antiguos.
- El antiguo comando PLAME también ha sido renombrado a PLALR en caso de que el usuario quiera utilizar el antiguo comando.